

E2-ZR

Installatiegids


Pagina 1: Installatie LED met 1 lichtkleur

Pagina 2: Installatie LED 1 lichtkleur + ROND drukknop-bediening

Pagina 3: Installatie LED met variabele lichtkleur (CCT)


Installatie LED met 1 lichtkleur

Aansluitschema



Programmatie afstandsbediening

STAP 1 Kort op 'SET' knop toetsen van de ontvanger



STAP 2: Kort op 'SET' knop toetsen van de ontvanger

STAP 3: Indien K3 afstandsbediening Druk direct daarna 3 maal op de SET-knop achteraan de afstandsbediening (vlak naast de batterij)



Indien C1 afstandsbediening

Druk direct daarna 4 maal op de I - toets van de gewenste zone

Indien ROUND afstandsbediening

Druk direct daarna 3 maal op de ON-toets



Indien K4 afstandsbediening

Druk direct daarna 6 maal op de toets van de gewenste zone




Installatie LED 1 lichtkleur + drukknop-bediening

Aansluitschema


STAP 1 - Sluit de ROND push button aan op de ontvanger

Verbind door middel van boxkabel de pushbutton met de E2-ZR ontvanger volgens onderstaand aansluitschema.



Installatie LED met variabele lichtkleur (CCT)

Aansluitschema



Programmatie afstandsbediening

STAP 1 - ontvanger in correcte modus zetten

De ontvanger staat standaard ingesteld als enkele kleur ontvanger. Deze moeten we dus eerst in CCT modus zetten.

- Voorzie de ontvanger van een LEDstrip en spanning: het lampje naast de SET-knop zal nu rood knipperen
- Houd de SET-knop 5 seconden ingedrukt
- Door korte toetsen te geven op de SET-knop wisselt het lichtje tussen rood en groen.
Toets tot het lichtje groen ziet en blijf dan 10 seconden van de SET-knop.
- Nu is de ontvanger ingesteld op CCT-modus



STAP 2: Kort op 'SET' knop toetsen van de ontvanger

STAP 3: Indien K3 afstandsbediening Druk direct daarna 3 maal op de SET-knop achteraan de afstandsbediening (vlak naast de batterij)



Indien C1 afstandsbediening

Druk direct daarna 4 maal op de I - toets van de gewenste zone

Indien ROUND afstandsbediening

Druk direct daarna 3 maal op de ON-toets



Indien K4 afstandsbediening

Druk direct daarna 6 maal op de toets van de gewenste zone



E2-ZR

Installatiegids

Installatie LED 1 lichtkleur + drukknop-bediening

Aansluitschema

STAP 1 - Sluit de ROND push button aan op de ontvanger

Verbind door middel van boxkabel de pushbutton met de E2-ZR ontvanger volgens onderstaand aansluitschema.

