DoT drukknop

Installatiegids



1: DoT drukknop behuizing
2: Kabel **SGG-kabel 8x0,8**
3: Controller: E2ZR
4: Transfo
5: WAGO-klemmen



Positie van de drukknoppen



DU PONT BV ı Bouwelven 16 ı 2280 Grobbendonk ı 03 464 00 91 ı info@du-pont.be ı www.du-pont.be



Installatie:

1 drukknop
1 lichtpunt



Installatie:

2 drukknoppen
1 lichtpunt



Installatie:

2 drukknoppen
2 lichtpunten